



**DRIFT-  
OG  
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING  
TIL BEBOERE**

**COPENHAGEN GOLFPARK II  
SUNSET  
EDWARD THOMSENSVEJ  
2300 KØBENHAVN S**

**VVS- og ventilationse**

*Døren*



## KOMPONENTER:

### Køkkenarmatur:

Køkkenbatteri type Oras Saga, VVS nr. 70 5918-004  
Ballofix under køkkenvask, VVS nr. 74 3523-004  
Vedligeholdelse af batterier

### Emhætte:

Lindab emhætte type LEH 495  
Betjeningsvejledning for emhætte

### Radiatorer og radiatorventiler:

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for:  
Thor radiatorer type Super 6  
Danfoss radiatorventiler type RA-N


### Skakt:

Felson fugtalarm type 5025 (Kun i opgang 5 D dør 3 og 4, samt opgang 5C 8 th og 9 th)  
Koldt vandsmåler, QN 1,5, VVS nr. 48 4552-202  
Varmt vandsmåler, QN 1,5, VVS nr. 48 4562-202  
Mercury kuglehaner



## VEDLIGEHOELDESOVERSIGT

| Interval                     | Komponent                                         | Vedligehold                                                                                         | Placering                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Efter behov                  | <b>Køkkenarmatur</b>                              | Rengøres i henhold til rengøringsvejledning. Perlator afkalkes.                                     | Køkken                                                                            |
| Hver måned eller efter behov | <b>Emhætter</b>                                   | Filter vaskes – evt. i opvaskemaskine                                                               | Køkken                                                                            |
| Hver 3. måned                | <b>Radiatorventiler, ballofixer og kuglehaner</b> | For at forhindre fastgroning skal ventiler motioneres, d.v.s. drejes fra fuld åben til fuld lukket. | Radiatorventiler på radiatorer, kuglehaner i skakt og ballofixer under køkkenvask |
| Hvert år                     | <b>Fugtalarm</b>                                  | Batteri udskiftes                                                                                   | Skakt                                                                             |



Oras Saga

Nyt design med kendt teknik.



## kuglehane/håndtag ☐

**VVS-nr.** 743523004  
**Varetekst** kuglehane/håndtag forkr Neutral 1/2 mf/np Ms  
**Dimension** 1/2  
**Beskrivelse** -  
**Materiale** Ms  
**VA-nr.** -  
**Overflade** -  
**Farve** forkr  
**Variant** mf/np  
**Fabrikat** Neutral  
**Producent**

**Leverandører Rørforeningen** ☐

---

# BRUGERVEJLEDNING FOR BLANDINGSBATTERIER

1-grebs blandingsbatterier er enkle, pålidelige og driftsikre.

Ved at bevæge håndtaget tilbage - væk fra operatøren - reguleres vandmængden fra minimum til maksimum, og ved at dreje grebet mod højre eller venstre fås henholdsvis koldt og varmt vand.

I positionerne midt i mellem opnås de ønskede blandings temperaturer.

Der kræves ingen hård tilspænding ved lukning.

## R e n g ø r i n g

Den nemmeste rengøring sker ved aftørring med en blød klud umiddelbart efter brug. Almindelig rengøring kan ske med sæbevand eller med et flydende rengøringsmiddel **uden indhold** af ætsende eller skurende midler. Særlig tilsmudsning eller kalkaflejringer kan fjernes med eddike eller en svag (10%) eddikesyre opløsning: Lad det virke i kort tid og skyl af med rigeligt vand. Gennemlæs deklarationen og følg anvisningerne ved brug af diverse midler. Undgå midler indeholdende stærke syrer eller baser, lud (klor eller kloakrensemidler) acetone og salmiak.

OBS! Garantien bortfalder ved brug af forkerte rengøringsmidler.

NB! Ved risiko for frost skal blandingsbatteriet tømmes for vand.



## Emhætter til centrale udsugningsanlæg

Lindabs emhætter findes med nyudviklet justerbart stålspjæld, effektiv belysning og en flot fast volumendel.

### Lydsvag

Emhætterne er udstyret med patenterede og meget lydsvage stålspjæld. Spjældet er konstrueret, så det let kan justeres efter de aktuelle ventilationsforhold.

### Lavenergilamper


Den indbyggede belysning giver et både effektivt og behageligt lys til madlavningen. Lavenergilysrørene bruger 7 gange mindre energi og har op til 10 gange længere levetid end glødelamper.

**Emhætte LEH 254-10**

Emhætte med timerreguleret stålsjæld, målepunkt, let indstilleligt standardflow og forceret flow. Lavt lydniveau og enkel montering. Emhætterne er lette at rengøre og er forsynet med polyesterfilter, der kan vaskes i hånden eller i opvaskemaskine.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Bredde:        | 60 cm                                  |
| Udførelse:     | Hvid, rustfri                          |
| Emfang:        | 75% ved 165 m <sup>3</sup> /t (46 l/s) |
| Belysning:     | Kompakttysrør 11 W                     |
| Eltilslutning: | 230 V                                  |


Godkendt til montering 40 cm over elkomfur og 65 cm over gaskomfur.

**Emhætte LEH 255-10**

Emhætte med fast volumendel, timerreguleret stålsjæld, målepunkt, let indstilleligt standardflow og forceret flow. Lavt lydniveau og enkel montering. Emhætterne er lette at rengøre og er forsynet med polyesterfilter, der kan vaskes i hånden eller i opvaskemaskine.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Bredde:        | 60 cm                                  |
| Udførelse:     | Hvid, rustfri                          |
| Emfang:        | 75% ved 140 m <sup>3</sup> /t (39 l/s) |
| Belysning:     | Kompakttysrør 11 W                     |
| Eltilslutning: | 230 V                                  |


Godkendt til montering 40 cm over elkomfur og 65 cm over gaskomfur. (Volumendel ikke medregnet)

**Emhætte LEH 495-11**

Udtræksemhætte for indbygning med timerreguleret stålsjæld 5-60 min og energibesparende kompaktlysør. Kræver en skabsdybde på min. 31,5 cm.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Bredde:        | 60 cm                                  |
| Udførelse:     | Sort/sølv                              |
| Emfang:        | 75% ved 165 m <sup>3</sup> /t (46 l/s) |
| Belysning:     | Kompakttysrør 11 W                     |
| Eltilslutning: | 230 V                                  |

Godkendt til montering 40 cm over elkomfur og 65 cm over gaskomfur. (Volumendel ikke medregnet)



Yderligere dokumentation kan rekvireres hos Lindab

# futurum


**BRUGSANVISNING**
**Emhætte 254/255-10**

## SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN

**Funktion fig. 1**

A - Tryder til spjæld

B - Trykknop til belysning

Ved madlavning åbnes for spjældet. Det lukkes automatisk efter maks. 60 minutter eller ved at dreje knappen til H

Der må ikke flambers under emhætten.

Der skal være tilstrækkelig lufttilførsel i rummet, når emhætten er i brug samtidig med elementer, som bruger anden energi end el, fx gaskomfur, gasovn eller brændeovn, etc.

## VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten afvaskes med en fugtig klud og opvaskemiddel. Filteret rengøres ca. 2 gange om måneden ved normal brug. Filterkassen løsnes ved at trykke på knapperne på forkannten. Filteret løsnes og filterdugen fjernes ved at løse filterholderen, fig. 2. Læg filterdugen og filterkurven i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassen (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengøres indvendig. Efter den indvendig med en våd klud påført opvaskemiddel. Sæt filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandrisikoen øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefalet.

## UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØR/LAMPE

Lampeglasset løsnes ved at bevæge skydeme i pilens retning, fig. 3. Lampen/røret kan nu udskiftes. (Lysstofrør sokkel G 23, kronlys med E14 sokkel).

## HVIS EMFANGET IKKE FUNGERER.

Service

Kontroller at sikringen er intakt.

Ring til FUTURUM Sverige +46 912 40 500. Vi anviser nærmeste reparatør, så du får den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet af gældende branchebestemmelser.

## TILBEHØR

Konsolsæt.

## TEKNISKE DATA

Bredde: 60 cm

Øvrige mål: se fig. 4.

El-tilslutning: 230 V med jord.

Belysning: Lysstofrør, sokkel G 23 11 W

## INSTALLATION

Afhænging af udblæsningsluft skal udføres i overensstemmelse med gældende forskrifter fra den relevante myndighed.

Udblæsningsluften må ikke ledes til aftrækskanal, som anvendes til afledning af røggasser fra brugsgenstande som bruger anden energi end elektricitet, fx gas/oliekaminer, brændeovne, etc.

## Montering af emhætte

Emhætten kan placeres under eller indbygget i overskab, se fig. 6. Afstanden mellem komfur og emhætte skal være mindst 40 cm. Ved gaskomfurer øges afstanden til mindst 60 cm. Emhætten kan monteres ved hjælp af konsoller, som kan købes som tilbehør, fig. 6.








Monteringsanvisning til tilbehør følger med udstyret.

## Elektrisk installation

Emhætten leveres med ledning og stik for tilslutning til vægafbryder med jord.

## Justering

Se separat anvisning.



**THOR** The Heating Company  
Denmark A/S  
Ambolten 14  
DK - 6000 Kolding  
T. +45(0)44 85 74 66  
F. +45(0)44 85 74 55  
thor@northor.dk  
www.thor-radiatorer.dk

CVR 43352911  
Reg. nr 19.077  
DKK: Iban: DK2100000262458520  
Swift: NDEADKKK  
EUR: Iban: DK7220005005972080  
Swift: NDEADKKKXXX

## Vedligeholdelse af THOR radiatorer og konvektorer.


Deres THOR radiatorer og konvektorer er overfladebehandlet efter kataforesemetoden, hvilket resulterer i en ekstra robust og modstandsdygtig overflade, som er vedligeholdelsesfri i mange år fremover. Den tåler almindelige, gængse sæberengøringsmidler. Undgå slibende eller ætsende produkter, såsom skurepulver, ståluld, acetone eller andre opløsningsmidler.

Såfremt rengøring ønskes imellem radiatorens vandfyldte lag, skal topristen fjernes. Dette gøres let ved at fatte nederst på den sidegavl hvori udluftningsskruen er monteret, og trække opad. Så er radiatoren klar til rengøring.

# Danfoss Radiatortermostater

Indstil temperaturen  
og spar på energien

|                 |       |               |    |    |    |    |
|-----------------|-------|---------------|----|----|----|----|
| Indstilling:    | ★ • 1 | 2 • • 3 • • 4 | 5  |    |    |    |
| Temperatur, °C: | 9,5   | 14            | 17 | 20 | 23 | 26 |



## Indstilling af temperaturen

Indstil termostaten på indstillingshåndtaget, indtil du opnår den temperatur, du ønsker i rummet. Når du har fundet temperaturen, behøver du ikke gøre mere - termostaten klarer resten.

- Ved indstilling 3 fastholdes temperaturen automatisk på ca. 20 °C.



- Hvis du ønsker en lavere temperatur, fx 17 °C i soveværelset, ændrer du indstillingen til 2.



- Hvis du ønsker en højere temperatur, fx 23 °C i badeværelset, så skal du ændre indstillingen til 4.




## „Gratisvarme“ sparer på energien!

Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver varme og hæver derfor temperaturen i rummet. Det kaldes „gratisvarme“.


Termostaten registrerer gratisvarmen og lukker for varmen til radiatoren, så den bliver kold.

Når der ikke længere er nok gratisvarme, vil termostaten automatisk åbne, og der vil igen komme varme i radiatoren.



## Natsænkning


For at spare på energien kan det være en god idé at sænke rumtemperaturen om natten, eller når der ikke er nogen hjemme.



## Udluftning

I varmesæsonen bør vinduerne kun åbnes kortvarigt for frisk luft.

Hvis det er nødvendigt at lufte ud i længere tid, bør termostaten indstilles på ★.



## Frostsikring


Hvis du ikke er hjemme i længere tid, kan du roligt indstille termostaten på ★. Ved denne indstilling vil termostaten fastholde rumtemperaturen omkring 7-8 °C, hvilket beskytter rummet mod frost.



## Tildæk ikke termostaten!

Termostaten skal være i stand til at registrere temperaturen i rummet.

Hvis den fx sidder skjult bag tykke gardiner eller møbler, skal du bruge en termostat med fjernføler.



## Rengøring

Termostaten kan rengøres med milde rengøringsmidler som fx opvaskemidler. Brug ikke skuremidler, alkohol, opløsnings- eller blegemidler, da de kan skade radiatortermostaten.

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, fremviser i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.



## Danfoss A/S Salg Danmark

Jegstrupvej 3  
8361 Hasselager  
Telefon: 8948 9111  
Telefax: 8948 9311  
E-mail: danfossdk@danfoss.dk  
Internet: www.danfoss.dk

# FELSON



[Forside](#) | [FELSON](#) | [Vandalarm](#) | [Fugtalarm](#) | [Vulcan](#) | [Dry100](#) | [Referencer](#) | [Kontakt](#)

## **Fugtalarm 5025**

Model 5025 er den enkle og prisbillige løsning for tidlig alarmering i forbindelse med lækager.

Fugtalarmeren placeres ganske enkelt hvor man ønsker en effektiv detektering, for eksempel fra rør og tekniske installationer.

Når der opstår en lækage, vil de tre følere på alarmeren detektere dette og afgive et kraftigt akustisk lydsignal på ca. 85dB.

Lydsignalet ophører med det samme man fjerner fugtalarmeren fra lækagen, eller når lækagen ikke længere er til stede.

Lækagemelderer udsender endvidere signallyd ved lav batterispænding.

Leveres som standard med 9V Alkaline Batteri.

(anbefales at udskifte dette hvert år)

Kan leveres med 9V litumbatteri. (anbefales at udskifte dette hvert 5 år)

Godkendelser CE & Namko GS work.



[Tilbage](#)

FELSON I/S - Energivej 10 - 6670 Holsted - Tlf. +45 70 20 66 76 - Fax +45 75 151 152 - [www.felson.dk](http://www.felson.dk)

**vingehj.vandmåler** 

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VVS-nr.</b>      | 484552202                                                                                                  |
| <b>Varetekst</b>    | vingehj.vandmåler 1,5kbm/h 1/2x110mm Ms SENSUS RESIDIAJET<br>standard 30°C u/forskr                        |
| <b>Dimension</b>    | 1,5kbm/h 1/2x110mm                                                                                         |
| <b>Beskrivelse</b>  | Vingehjulsvandmåler kl. C30°C.QN1,5 - DN15mm/1/2"×1110mUden<br>forskrninger                                |
| <b>Materiale</b>    | Ms                                                                                                         |
| <b>Type</b>         | standard                                                                                                   |
| <b>Variant</b>      | 30°C u/forskr                                                                                              |
| <b>Fabrikat</b>     | SENSUS                                                                                                     |
| <b>Mærke</b>        | RESIDIAJET                                                                                                 |
| <b>Producent</b>    |                                                                                                            |
| <b>Leverandører</b> | <b>Brødrene Dahl a/s</b>  |

---


## vingehj.vandmåler

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VVS-nr.</b>     | 484562202                                                                           |
| <b>Varetekst</b>   | vingehj.vandmåler 1,5kbm/h 1/2x110mm Ms SENSUS RESIDIAJET<br>standard 90°C u/forskr |
| <b>Dimension</b>   | 1,5kbm/h 1/2x110mm                                                                  |
| <b>Beskrivelse</b> | Vingehjulsvandmåler kl. C 90°C. QN1,5 - DN15mm/1/2"×110mm Uden<br>forskrninger      |
| <b>Materiale</b>   | Ms                                                                                  |
| <b>Type</b>        | standard                                                                            |
| <b>Variant</b>     | 90°C u/forskr                                                                       |
| <b>Fabrikat</b>    | SENSUS                                                                              |
| <b>Mærke</b>       | RESIDIAJET                                                                          |
| <b>Producent</b>   |                                                                                     |

**Leverandører** Brødrene Dahl a/s 

---

# MERCURY



UNI EN ISO 9001: 2000  
Progettazione, Sviluppo, Fabbricazione  
Certificato n° 0024/3

 **EFFEBI**

# BDnet

## Produkt detaljer

Alle -> Vand & Afled -> Vandforsyning -> Vandmålere -> Boligvandmålere -> Sensus ResidiaJET énstrålet vingehjulsvandmåler

Varenummer: 484562202

Vare: Vandmåler Residia JET. QN1,5 DN15=1/2 - 3/4, KL B/A. 110mm. 90gr

Beskrivelse: Vandmåler QN 1,5 - 90° - 1/2" - 110 mm. Forberedt for fjernmåling. Uden forskruninger. ResidiaJet

Lang beskrivelse:

Vægt: 0,45 kg



1/20

Enhed: Styk

